

## Folios adhesivos

### Procedimiento de instalación en ventanas

Para una correcta instalación, debe disponer de lo siguiente:

- Detergente de limpieza
- Pulverizador
- Espátula plástica
- Líquido de montaje concentrado FMK30
- 500ml de agua destilada
- Paño limpio y absorbente
- Limpiador de cristales
- Cúter o bisturí de precisión
- Metro



Limpiar el cristal con detergente y con la espátula plástica asegurarse de que no quedan restos de suciedad u otros adhesivos.



Acabar la limpieza con el limpia cristales.

Diluir el líquido de montaje concentrado FMK30 en 500 ml de agua destilada, rellenar el pulverizador con esta disolución y reservar.



Medir los cristales y cortar con mucha precisión el film asegurándose de que toda la superficie del cristal queda cubierta.

Nota: no dejar ranuras sin cubrir entre el marco de la ventana y el cristal.



El adhesivo se encuentra en el parte exterior del rollo, protegido por una capa protectora

Para remover la capa protectora del adhesivo utilice dos tiras de cinta adhesiva.

Coloque cada tira de cinta adhesiva en cada cara del film hasta separarlas.

Cuidar de que no se adhiera polvo en el film durante este proceso.

Depositar el film en una superficie plana con la cara adhesiva hacia arriba y reservar.



Pulverizar el cristal y la parte adhesiva del film en abundante cantidad.



Colocar el film en el cristal por la parte adhesiva previamente pulverizada con el líquido de montaje.

El film es deslizante gracias al líquido de montaje, lo que permite su correcta instalación.

Asegurarse de que no quedan ranuras sin cubrir entre el marco del ventana y el film de blindaje.



Para que la espátula se deslice fácilmente, pulverizar el film ya instalado con el líquido de montaje.



Con la ayuda de la espátula eliminar las posibles burbujas y líquido de montaje hacia los bordes del film empezando desde el centro hacia los laterales.

Con el paño secar los restos de agua.

